

1		<p>Leg de buizen en koppelstukken uit op de grond waar de tent komt te staan.</p> <p>Op de buizen staan nummers:          Nr. 1: Gaan naar de nok van het dak          Nr. 2: Liggen horizontaal in de lengte          Nr. 3: Zijn de poten          Nr. 4: Grondframe voor kopse kanten</p>	5	<p>Nu kunnen de poten worden geplaatst. Zorg dat de gaatjes in de poot beneden zitten. Plaats eerst de 2 poten die links en rechts van de middelste poot staan zodat er een goede gewichtsverdeling is. Neem een poot (nr. 3) in de hand en ga aan de buitenkant van de tent staan. Til met minimaal 2 personen tegelijkertijd de zijkant omhoog en schuif beide poten in het koppelstuk en schroef deze vast. Plaats nu de andere 3 poten en zet aan de onderkant het grondframe vast.</p>
2		<p>Ga met het in elkaar schroeven van het dakframe als volgt te werk:</p> <p>Begin linksonder en zet eerst 1 rij van de nummers 2 in elkaar. Dan schroef je in die rij de nummers 1. Vervolgens weer een rij met nummers 2, daar dan weer nummers 1 in en als laatste weer een rij met nummers 2. Je krijgt dan een lage tent zoals op de foto.</p>	6	<p><b>TIP!!</b></p> <p>Voordat je de poten aan de andere kant van de tent plaatst is het handig om eerst de elastiekjes in het dakzeil van de kopse kanten te plaatsen. Je hebt dan later geen huishoudtrap nodig om erbij te kunnen. Het is dus ook een stuk veiliger.</p>
3		<p>Leg het dakzeil op de nok van het dakframe en rol hem uit. Hierdoor blijft het zeil schoon. Vouw het zeil uit en hou de gladde kant boven, dit is de buitenkant.</p>	7	<p>Plaats nu aan de andere kant de poten op dezelfde manier als je eerder hebt gedaan. Dus eerst de poten links en rechts van de middelste poot. Zorg dat je een poot in de hand hebt, ga aan de buitenkant van de tent staan, til 'm met 2 personen tegelijkertijd omhoog en plaats de eerste 2 poten. Daarna de overige poten en het grondframe aan de onderkant.</p>
4		<p>Trek aan beide kopse kanten de nok van het dakzeil over de nok van het dakframe en doe dit ook bij de 4 hoeken. Zorg ervoor dat de naad in de nok van het dakzeil synchroon loopt met de buizen in de nok van het dakframe zodat het dakzeil precies in de midden ligt. Is dit niet het geval heb je strak problemen met het plaatsen van de elastiekjes.</p>	8	<p>De tent staat nu op alle poten, tijd om de zijzeilen erin te hangen. Maak eerst alle klittenbanden van het dakzeil vast aan de poten.</p>

9		<p>Onderaan de flappen zit een elastisch lusje. Met de bijgeleverde haakjes kun je de flappen op z'n plaats houden. Kijk op de foto hiernaast hoe je de haakjes plaatst.</p>	13	 <p>De zeilen voor de kopse kanten hebben elk een ingang met ritsen, echter zit er verschil in breedte. Kijk dus even goed welke breedte je aan welke kant als ingang wilt hebben voordat je het zeil gaat bevestigen.</p>
10		<p>De zijzeilen kunnen erin worden gehangen. Doordat deze partytent losse zeilen heeft is het mogelijk om bijvoorbeeld aan de zijkant van de partytent een ingang te maken door 1 zijzeil weg te laten. Dit kan handig zijn als de tent b.v. in de lengte voor een pui staat. Ook kun je aan iedere kant een zijzeil weglaten als je bijvoorbeeld een doorlooptent wilt hebben tijdens een evenement.</p>	14	 <p>De zeilen voor de kopse kanten bevestig je aan het dakzeil door middel van de korte elastiekjes. De zijkanten worden vastgezet om de poten.</p> <p><b>AFBREKEN VAN DE TENT</b> Voor het afbreken van de tent ga je achterstevoren te werk zoals zojuist is uitgelegd.</p>
11		<p>De elastiekjes plaats je zoals op de foto. Bovenaan gaat het elastiekje eerst door de ring van het dakzeil, dan achter de buis langs en vervolgens door de ring van het zijzeil en dan vastmaken achter het bolletje van het elastiek.</p>	15	 <p>Niets gaat boven veiligheid. Niet alleen voor de tent maar met name voor de personen die erin staan. <b>NEEM GEEN RISICO</b> en zet de partytent <b>ALTIJD</b> vast. Wij verhuren hiervoor zeer complete verankeringssetjes voor slechts €. 10,-.</p> <p>De haringen die hierin zitten passen strak door de gaten van het grondframe.</p>
12		<p>Beneden maak je de zijzeilen vast aan het grondframe. De zijkanten worden vastgezet om de poten.</p>	16	 <p>Andere optie uit de verankeringsset zijn de spanbanden. Deze sla je om de liggende buis van het dakframe en bevestig je b.v. aan een haring, schutting of misschien wel een trekhaak. Ook zitten er stormbanden in de verankeringsset die helemaal over de tent komen te liggen zodat deze stevig aan de grond blijft staan. Door de aanwezigheid van het grondframe passen er helaas geen voetgewichten op de poten van deze tent.</p>

